

Tjekliste 10 • sådan sikrer du udearealer og tag/facader

Begynd med at lave eller skaffe en situationsplan af grunden og bygningerne. Her tegner du nogle af de nedenstående afstande og områder ind.

Umiddelbart omkring bygningen

- Der må ikke være mulighed for parkering eller placering af f.eks. affaldscontainere under redningsåbninger.
- Brændbare genstande og affaldsbeholdere skal placeres min. 5 m fra udhæng, døre og vinduer.
- Slå græs omkring bygninger.
- Fjern visne blade tæt på bygninger.
- Fjern døde eller knækkede grene på træer. Læg mærke til, om træet er sygt eller gammelt og evt. har råd – så skal det måske fældes.
- Gør løs jord omkring træerødder fast.
- Sæt løse genstande fast, hvis der kommer storm – det kan være havemøbler, parasoller, trampoliner og affaldscontainere.
- Udpeg et sikkert sted at stille aske fra brændeovn/ildsted.
- Udpeg et sikkert sted at opbevare glas.
- Udpeg et sikkert sted til grillplads.
- Udpeg et sikkert sted til terrassevarmeren.
- Sørg for, at belægninger umiddelbart omkring huset har fald væk fra bygningen.
- Sørg for, at riste og afløb er placeret i terræn eller lige under terrænniveau.

Grunden/matriklen

- Marker adgang til slukningsvand på din plantegning, eller skriv en note om, hvor det er, hvis det ligger uden for det område, tegningen dækker.
- Sørg for, at terrænet har fald væk fra bygningen, så vand ledes væk.
- Gennemgå hegn og stakitter for skader og råd, så de ikke vælter i en storm.
- Udpeg et sikkert sted til afbrænding af haveaffald, bålsteder, affyringssteder for fyrværkeri osv.

Interne veje, indkørsler, stier og (gårds)pladser

- Sørg for, at husnummeret er synligt.
- Tjek afstande og brandveje: Enten skal der være maksimalt 40 m fra offentlig vej til dørene i bygningen eller en brandvej, der fører hen til bygningen. Vejen skal være mindst 2,8 m bred og med en befæstning, der kan tåle tunge køretøjer.
- Sørg for afløb i bunden og evt. også undervejs i nedkørsler; afløb må ikke være stoppet.
- Undersøg, om regnvand kan sive ned gennem belægningen.
- Rens kloakristene på vejen for blade, kviste m.v.

Bygningens facader og åbninger

- Rens afløb fra altaner og terrasser.
- Rens afløb fra lyskasser, trappenedgange og nedkørsler.

fortsættes

- Reparer revner i sokler og mure.
- Udfør tætning omkring rørgennemføringer i ydermure.
- Tjek, at åbninger i facader (lavtsiddende vinduer, ventilationsriste og udluftninger, f.eks. fra en tørretumbler) er hævet mindst 10 cm over terræn.

Tagrender, nedløb og afløb

- Rens tagrender, og tjek, at de er tætte.
- Tjek, at tagrender har fald hen imod nedløbsrøret.
- Tjek, om nedløbsrør er tætte og har udløb væk fra bygningen – test, om nedløbene er frie for propper ved at spule dem med en haveslange.
- Rens sandfangsbrønde.
- Tjek, at nedløb ikke ender i en kældernedgang; de skal føres til terræn uden for kældernedgangen.
- Rens afløb for blade og andre genstande.

Tag og tagdækning

- Tjek, om tagdækningen er løs eller beskadiget, f.eks. knækkede tagsten.
- Tjek, at rygningen er tæt.
- Tjek, at brandkamme er intakte og ført 0,3 m over tagdækningen.
- Tjek, at tagudhæng er intakte og ikke er angrebet af råd.
- Beskyt udluftningsåbninger, så vand ikke kan trænge ind.
- Sørg for, at der ikke er revner i skorstene og evt. mørtelafdækning.
- Sørg for, at antenner o.l. sidder ordentligt fast – se f.eks. efter tegn på rust i beslag.