

Tjekliste 5 • sådan gør du i akutfasen under oversvømmelsen

- Informer de relevante personer, som du har skrevet på en liste (se s. 40).
- Udlæg barrierer (vandslanger eller sandsække/stormsække på et plastikunderlag, f.eks. en almindelig affaldssæk).
- Monter skotter.
- Hvis vandet stiger til mere end 1 m, skal du overveje at fjerne evt. barrierer, der holder vandet ude, da vandtrykket kan give skader på konstruktionen.
- Monter stormflodsprop.
- Slå el, gas og vand fra, hvis der er risiko for, at det kommer i kontakt med vandet.
- Hold løbende riste og afløb fri for blade og genstande, der blokerer for afløb.
- Tag undervejs billeder af, hvor højt vandstanden står, og hvor vandet kommer ind.
- Hvis vandet kommer ind: Hvis du står i vand, må du ikke komme i berøring med elektricitet!
- Hvis vandet kommer ind: Brug gummistøvler, regntøj og gummihandsker, hvis det er spildevand. Desinficer dine hænder bagefter, og gør tøj og gummistøvler rene udenfor.